

AOK-M2NVME-USB4シリーズ

SSDケースモデル：AOK-M2NVME-USB4

SSD搭載モデル：AOK-USB4-4000/AOK-USB4-2000



はじめにお読みください。

■安全上のご注意・はじめに必ずお読みください

ご使用ならびに他者への危害、財産の損害などにつながる恐れが有りますので、必ずお守りいただきたい順に、危険、警告、注意の順番に記載しています。

▲危険（死亡や重篤な障害を負う恐れが大きいです。）

- ・煙が出たり、異臭や異音がしたら、パソコンからケーブルを抜いてください。
また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- ・本製品および付属品の分解や改造を行わないでください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- ・火や暖房器具、発熱する機器の近くで使用しないでください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- ・水などの液体に濡らさないでください。発熱・発火・感電・やけどの原因になります。
- ・人体に触れたまま使用しないでください。発熱によるやけどや感電の原因になります。
- ・ご使用後は必ずパソコンなどの接続機器から取り外して保管してください。予期せぬ停電等で機器の破損の原因になります。
- ・接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。

▲警告（死亡や重篤な障害を負う恐れがあります。）

- ・端子部分の埃や汚れを掃除してください。発熱・発火・感電・破損の原因になります。
- ・お子様の近くで使用しないでください。発熱によるやけどや予期せぬ感電の原因になります。
- ・乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

▲注意（軽傷を負ったり、機器の損害の恐れがあります。）

- ・本製品と接続した機器は水平で安定した所に設置してください。予期せぬ滑落やケーブルの脱落などの原因になります。
- ・40度以上の高温や極端に温度の高い場所で使用しないでください。本製品の故障や接続した機器のデータ破損などにつながる恐れがあります。
- ・パソコン接続中は本製品や接続機器に触れないでください。低温やけど・データ破損・機器の破損につながる恐れがあります。
- ・ご使用後すぐは本製品や接続した機器に触れないでください。低温やけどや・データ破損・機器の破損につながる恐れがあります。
- ・本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- ・本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障、データ損失の原因になります。
- ・本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- ・お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。

その他の注意事項

- ・Windowsは米国Microsoft社の登録商標です。macOS、MacOSXは米国Apple inc社の登録商標です。
- ・本製品は、上記各社のライセンス商品ではありません。その他記載されている名称（機能名、規格名、商品名など）は、各社の商標または登録商標です。
- ・AOK-M2NVME-USB4にはSSDは含まれておりません。
- ・本製品はNVMe M.2 SSDに対応しておりますが、すべてのNVMe M.2 SSDの動作を保証するものではございません。
- ・本製品にはNVMe M.2 SSD1枚のみ取り付けできます。
- ・本製品に対して、接続機器から連続でアクセスすると、本体が高温になることがあります、これは故障ではございません。本体が高温になった場合は、少し時間を置いてから取り外してください。
- ・本製品はUSB2.0での動作を保証いたしません。必ずUSB3.2 Gen1（USB3.0/USB3.1 Gen1）以上のポートに接続してください。USB2.0に接続すると電力不足により接続機器、本製品、SSDが故障する場合があります。
- ・本製品の性能を十分に引き出すには、USB4 Gen3X2以上のポートに接続してください。
- ・本製品ご使用時はUSBハブを使用せずに、直接パソコン等のUSBポートに接続してください。USBハブを使用した場合、パソコン等との認識が不安定になる場合がございます。
- ・本製品をパソコン、タブレット、スマートフォンで使用する場合、機器の供給電力能力や本製品に搭載したSSDの消費電力によっては、正常に使用できない場合があります。
- ・本製品の保証はマニュアルをお読みいただいた後、日本国内でのご使用のみ対応です。
- ・保存したデータがハードウェア故障、誤作動、その他のどのような理由によって破壊された場合でも、弊社では一切の保証は致しかねます。万が一に備えて重要なデータは予めバックアップをとることをお勧めいたします。
- ・本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。
- ・SSD搭載モデルにおいて、お客様自身でSSDを交換した場合、保証内容はSSDケースのみの保証となり、内部SSDに関しては保証対象外となります。
- ・本製品は本書記載の動作環境に準じた、全ての接続機器の動作を完全に保証する物ではありません。
- ・付属の説明書を必ずお読み頂いてからご使用下さい。特殊なご使用方法などのご質問にはお答えできません。
- ・その他記載されている名称（機能名、規格名、商品名、会社名）は各社の商標または登録商標です。
- ・パッケージの記載内容および製品、マニュアルは、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ・弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等のご使用は、製品保証対象外になります。
- ・弊社の保証規約は本体と付属品までを範囲と致します。
- ・ダウンタイムの保証につきましても、お受けすることはできません。

目次

はじめにお読みください。	2~3ページ
目次	4ページ
製品構成	5ページ
対応 OS	5ページ
対応 SSDおよび対応 M.2端子	5ページ
対応環境	5ページ
各部名称	6ページ
SSDの装着方法	7~8ページ
パソコンと接続	8ページ
接続の確認	9ページ
パソコンからの取り外し	9ページ
デバイスの書き込みキャッシュを有効にする	10~11ページ
SSDの初期化方法(Windows)	12~16ページ
SSDの初期化方法(macOS)	17~18ページ
製品仕様	19ページ
よくあるご質問 Q & A	20~21ページ
製品保証書	22~23ページ

製品構成

ご使用前に必ずご確認ください。

- 製品本体
- USB Type-C to Type-C ケーブル
- ドライバー
- 熱伝導シート

※熱伝導シートは「AOK-M2NVME-USB4」にのみ付属します。

対応 OS

- Windows 11/10
- macOS X /MacOSX (10.9 以降)

対応 SSD および対応 M.2 端子

対応 SSD : NVMe M.2 SSD

対応 M.2 端子 : M key/B+M Key

対応 M.2 SSD サイズ : Type-2280

※M.2 SSD の端子形状がB+M Key の場合は、端子の切り掛けが 2 個所あります。

B Key と M Key では、端子の端がB Key の方が太く、M Key の方が細くなっています。

本製品の端子の切り掛けは M Key 用になっており、接続する際は端子の端が細い方が切り掛けの位置に来るよう接続してください。

※本製品の端子の切り掛けは M Key 用となっており、B Key 側を無理やり接続すると M.2 SSD や本体が破損する可能性がございますのでご注意ください。

対応環境

USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載パソコン

※本製品は USB 2.0 ポートでの動作保証は致しません。必ずUSB3.2 Gen1 (USB3.0) 以上のポートに接続して 使用してください。USB2.0 ポートに接続すると、電力不足により接続パソコン、本製品、SSD が故障する場合があります。

※本製品の性能を十分に引き出すには、USB4 Gen3X2ポートに接続する必要があります。

※パソコン側がThunderbolt 4に対応している場合、USB4で動作します。

※本製品ご使用時はUSBハブを使用せずに、直接パソコン等のUSBポートに接続してください。

USBハブを使用した場合、パソコン等との認識が不安定になる場合がございます。

※本製品をパソコン、タブレット、スマートフォンで使用する場合、機器の供給電力能力や本製品に搭載したSSDの 消費電力によっては、正常に使用できない場合があります

各部名称

①USB4ポート (Type-C)

付属のUSB Type-C to Type-Cケーブルを接続し、パソコンに接続してください。

②アクセスLED


パソコン接続時に点灯します。

アクセス時には点滅します。




SSD の装着方法

※ご使用になろうとしている M.2 SSD が NVMe タイプであり、端子形状が M Key または B+M Key であることを、必ずご確認ください。




B+M Key



M Key

①USB 端子とは反対側の側面に指を掛け、フタを上に持ち上げてください。



- ②基板から M.2 固定用ネジを取り外し、M.2 SSD を矢印の方向に、基板に対し 30° 程度の角度を付けながら接続してください。
M.2 SSD の切り込み部と基板の固定用ネジ穴を合わせ、M.2 固定用ネジを使用して、基板に取り付けてください。

※M.2 SSD の端子形状が B+M Key の場合は、端子の切り掛けが 2 個所あります。

B Key と M Key では、端子の端が B Key の方が太く、M Key の方が細くなっています。

本製品の端子の切り掛けは M Key 用になっており、接続する際は端子の端が細い方が切り掛け側に来るよう接続してください。

※本製品の端子の切り掛けは M Key 用となっており、B Key 側を無理やり接続すると M.2 SSD や本体が破損する可能性がございますのでご注意ください。



M.2 コネクタ


- ③SSD 装着後に付属の熱伝導シートを SSD に貼り付け、フタを締めてください。



パソコンと接続


本製品をパソコンに接続します。

USB接続端子搭載パソコン



USB Type-C ポートへ
USB Type-C ポートへ
USB ケーブル

本製品



●接続手順

付属のUSB Type-C to Type-Cケーブルを本体に接続してください。

付属のUSB Type-C to Type-CケーブルをパソコンのUSB3.2 Gen1 (USB3.0)以上のポートに接続してください。

※本製品はUSB 2.0ポートでの動作保証は致しません。必ず SB3.2 Gen1 (USB3.0)以上のポートに接続して使用してください。USB2.0ポートに接続すると、電力不足により接続パソコン、本製品が故障する場合があります。

※本製品の性能を十分に引き出すには、USB4 Gen3X2ポートに接続する必要があります。

※パソコン側がThunderbolt 4に対応している場合、USB4で動作します。

※本製品ご使用時はUSBハブを使用せずに、直接パソコン等のUSBポートに接続してください。

USBハブを使用した場合、パソコン等との認識が不安定になる場合がございます

※本製品に対して、パソコンから連続でアクセスすると、本体が高温になることがあります、これは故障ではありません。本体が高温になった場合は、少し時間を置いてから取り外してください。

接続の確認

●Windows

スタート→コンピューターでドライブ表示が追加された事を確認してください。

●macOS

デスクトップ上にストレージのアイコンが追加された事を確認してください。

パソコンからの取り外し

●Windows

タスクバー上のUSBアイコンをクリックし、「ハードウェアの安全な取外し」を選択し、本製品を取り外してください。

●macOS


デスクトップ上の本製品のアイコンを「ゴミ箱」の方にドラッグすると「ゴミ箱」が「イジェクト」アイコンに変化致しますので、そのままドロップしてください。

デバイスの書き込みキャッシュを有効にする


- Windows接続の場合、OS上でデバイスの書き込みキャッシングを有効にすることで、本製品をパソコンのUSB4端子に接続したときに、本来の通信速度でデータを書き込みできるようになります。

※書き込みキャッシングを有効にした場合は、製品をパソコンから取り外す際に必ず「安全な取り外し」を行ってからUSBケーブルを抜いてください。


- ①デスクトップにある「Windows」マーク上で「右クリック」し「デバイスマネージャー」を選択してください。



- ②「ディスクドライブ」を開き、本製品に接続されているSSD名をダブルクリックします。



③「ポリシー」タブを選択し、「高パフォーマンス」を選択後、「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」にチェックマークを付け、「OK」をクリックします。



※「OK」をクリックした後にパソコンの再起動を促すメッセージが表示される場合があります。

その場合は画面の指示に従ってパソコンを再起動してください。

※デバイスの書き込みキャッシュを無効にする場合は、「クイック取り外し」を選択してください。

SSDの初期化方法（Windows）

※本項目は「AOK-M2NVME-USB4」のみを対象とした項目です。SSD搭載モデルでは、SSDの初期化およびフォーマットを行ってから出荷されておりますので、本項目の初期化およびフォーマットをする必要はございません。

※この説明ではSSDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作方法を説明しております。

パーティションを分割する場合はWindowsの説明書や参考書籍などをご使用ください。

●フォーマット方法（Windows11/10）

※フォーマットを行うとSSD内のデータは全て削除されます。


①デスクトップにある「Windows」マーク上で「右クリック」し「ディスクの管理」を選択してください。




②初期化が行われていないSSDをパソコンに接続していた場合、「ディスクの管理」を選択した際に、「ディスクの初期化」が表示されます。

2TB未満のSSDを接続している場合は「MBR（マスター・ブート・レコード）」を選択してください。

2TB以上のSSDを接続している場合は「GPT（GUIDパーティションテーブル）」を選択してください。
設定後に「OK」を選択してください。



③「ディスク」から「未割り当て」と表示された領域で「右クリック」し、メニューから「新しいシンプルボリューム」を選択してください。



④「新しいシンプルボリューム ウィザード」が表示されますので、「次へ」を選択してください。




⑤「ボリュームサイズの指定」が表示されます。全ての領域をフォーマットする場合は「次へ」を選択してください。

パーティションを分割する場合は「最小ディスク領域」から「最大ディスク領域」までの任意のサイズを「シンプルボリュームサイズ」に指定してから「次へ」を選択してください。




⑥「ドライブ文字またはバスの割り当て」が表示されます。指定が無ければ空いている割り当て番号の一番若い番号が表示されておりますので、そのまま「次へ」を選択してください。

※「次の空の NTFS フォルダーにマウントする」と「ドライブ文字またはドライブバスを割り当てない」は通常使用しませんので選択しないでください。こちらの機能を使用する場合は別途 Windows のヘルプや参考書をご参照ください。



⑦「パーティションのフォーマット」が表示されます。特別な設定を行う以外はそのまま「次へ」を選択してください。



※「パーティションのフォーマット」にて設定を変更する場合は下記をご参照ください。

ファイルシステム	NTFS、FAT32、exFATが選択できます。 FAT32では32GB以上の領域をフォーマットできませんので、32GB以上の領域をフォーマットする場合はNTFSでフォーマットを行ってください。 exFATでフォーマットする場合はWindows Vista以前のWindows OSでは正常に認識できなくなる可能性があります。
アロケーション ユニットサイズ	パーティションのアロケーションユニットサイズを指定します。使用するアプリケーション等の指定がない限り、規定値で設定してください。
ボリュームラベル	マイコンピュータ-等から表示されるボリュームラベルを設定します。
クイックフォーマット	チェックボックスを有効になると、フォーマットする際にクイックフォーマットでフォーマットを行います。 通常のフォーマットと違い、ディスクの全領域を確認しませんので、時間がかかるない替わりに、不良セクタ等の代替も行われません。 クイックフォーマットを行わない場合、ディスクの容量によっては数時間～数十時間かかる場合があります。お使いのディスクの状態に合わせて選択してください。
ファイルとフォルダの 圧縮を有効にする	このチェックボックスを有効になると、ファイルとフォルダの圧縮が有効になります。 通常よりも大きな容量を使用できるようになりますが、パフォーマンスの面では圧縮されていない状態よりも劣ります。 一部のアプリケーションでは、この設定が推奨されていないこともありますのでご注意ください。

⑧「新しいシンプルボリュームウィザードの完了」が表示されます。

テキストボックス内の設定を確認後に「完了」を選択すると、フォーマットが開始されます。



⑨フォーマットが開始すると、「ディスクの管理」で表示されるステータスが「フォーマット中」になります。

進行状況が100%になり、ステータスが「正常」になればフォーマットが完了します。

※フォーマット中はコンピュータの電源を切ったり、ケーブルを取り外したり、Windowsを終了しないでください。



⑩フォーマットが完了すると「ディスクの管理」に容量が表示されます。

「デバイスとドライブ」にドライブが追加されている事を確認してください。

SSDの初期化方法（macOS）

※本項目は「AOK-M2NVME-USB4」のみを対象とした項目です。SSD搭載モデルでは、SSDの初期化およびフォーマットを行ってから出荷されておりますので、本项目的初期化およびフォーマットをする必要はございません。
※この説明ではSSDにパーティションを分割しない設定で領域を確保する操作方法を説明しております。


パーティションを分割する場合はmacOSの説明書や参考書籍などをご使用ください。

※フォーマットを行うとSSD内のデータは全て削除されます。

①デスクトップ上部にある移動タブの中から「ユーティリティ」を選択してください。



②ユーティリティーの中から「ディスクユーティリティー」を選択してください。



③フォーマットを行う SSDを選択してください。

④「消去」を押してください。

⑤フォーマットを選択してください。

●APFS

macOS のみで SSDを使用する場合は選択してください。

macOS10.13 以降でのみ使用できるフォーマットです。それ以前の macOS では使用できません。

●macOS 拡張（ジャーナリング）

macOS のみで SSDを使用する場合は選択してください。

●MS-DOS (FAT)

macOS と Windows で SSDを使用する場合は選択してください。

1 ファイルで 4GB を超えるファイルは使用できません。

●exFAT

macOS と Windows で SSDを使用する場合は選択してください。

Windows Vista 以前の OS では認識できません。

※Windows OS と macOS 兩方で使用する場合で、「方式」からパーティションマップを変更する場合は、「GUID パーティションマップ」か「マスター・ブート・レコード」を選択してください。
「Apple パーティションマップ」を選択すると、macOS 以外では認識できなくなります。

⑥「消去」を選択するとフォーマットが開始されます。



※操作手順は、macOS 10.13.6 の場合です。

製品仕様

型番	AOK-M2NVME-USB4
対応OS	Windows11、10、macOS（10.9以降）
対応環境	USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載/パソコン
対応ドライブ	PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD（Type-2280） PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD（Type-2280）
本体端子	USB4 Type-C
最大転送速度	USB4 Gen3X2：40Gbps（規格値） USB3.2 Gen2X2：20Gbps（規格値） USB3.2 Gen2：10Gbps（規格値） USB3.2 Gen1：5Gbps（規格値）
電源	USBバスパワー
サイズ	約 縦105×横40×高16mm（突起部含まず）
重量	約104g
付属品	USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー、熱伝導シート
保証期間	ご購入後12ヵ月間

型番	AOK-USB4-4000/AOK-USB4-2000
対応OS	Windows11、10、macOS（10.9以降）
対応環境	USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 接続端子搭載/パソコン
対応ドライブ	PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD（Type-2280） PCIe Gen3 NVMe M.2 SSD（Type-2280）
本体端子	USB4 Type-C
最大転送速度	USB4 Gen3X2：40Gbps（規格値） USB3.2 Gen2X2：20Gbps（規格値） USB3.2 Gen2：10Gbps（規格値） USB3.2 Gen1：5Gbps（規格値）
電源	USBバスパワー
サイズ	約 縦105×横40×高16mm（突起部含まず）
重量	約121g
付属品	USB Type-C to Type-Cケーブル、ドライバー
保証期間	ご購入後24ヵ月間

よくあるご質問 Q&A

Q：高速転送できる条件を教えてください。

A：ご使用になるパソコンのUSBポートがUSB4 Gen3X2ポート(40Gbps)に対応していることを確認してください。

Q：SSDが認識しません。

A：ご使用になろうとしているM.2 SSDがNVMeタイプであり、端子形状がM KeyまたはB+M Keyであることをご確認ください。

Q：本体が熱くなっていますが、問題ありませんか？

A：NVMe SSDの特性として、その高速性から動作中に高い熱を発生いたします。

また温度が上がった状態が継続するとチップ保護のため自動的に転送速度を抑える機構を備えています。

本製品では、可能な限りその発熱による性能低下を抑えるため、アルミケースに放熱する設計となっております。

また非動作時にも効率的に熱を逃がすため、内部のSSDを迅速に冷却します。

放熱が順調であるからこそ本体が熱くなるということになり動作に問題はありません。

Q：温度が高いときはどのように扱った方がよいですか？

A：大きなファイルをコピーした後や、継続的にファイルを書き込み続けた後に本体内部・表面共に高温になる場合があります。

この場合、一時的に性能が低下する可能性がありますが、PCから外して本体を冷ますことで、本来の性能を発揮いたします。

また、持ち運び場合は、本体の温度が下がったことを確認してから、お取り扱いください。

Q：TVなどの家電製品や、USB2.0しかないPCで利用できますか？

A：本製品は、TVなどの家電製品や、USB2.0ポート接続はサポートしておりません。

一般的なTVなどに搭載されているUSBポートや、PCのUSB2.0ポートは本製品を動作させる供給電力を満たさない場合があり、正常に動作しないだけではなく、機器を故障させ可能性もありますので、ご使用にならないでください。

Q：USB3.0ポート搭載パソコンやUSB3.1 Gen2ポート搭載パソコンなど、USBバージョンが違うUSBポート搭載パソコンと共有で使えますか？

A：本製品はUSB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4ポート搭載パソコンでご利用いただけます。
※フォーマットの種類によっては、OSの違いによって正常に認識できない場合があります。

Q : USB3.0とUSB3.1 Gen1とUSB3.2 Gen1はどう違うのですか？

A : 全て同じ規格です。

USB3.0は2013年にアップデートに伴い、表記がUSB3.1 Gen1に変更されており、2019年にUSB3.1 Gen1は更なるアップデートに伴い、表記がUSB3.2 Gen1に変更になりました。併せて、USB3.1 Gen2も2019年のアップデートに伴い、表記がUSB3.2 Gen2に変更になりました。

Q : USB4で接続しているのに転送速度が遅いのですが、何か設定が必要ですか？

A : Windowsでの接続の場合、OS上でデバイスの書き込みキャッシングを有効にすることで、本製品をパソコンのUSB4端子に接続したときに、本来の通信速度でデータを書き込みできるようになります。

また、デバイスの書き込みキャッシングを有効にした場合は、製品をパソコンから取り外す際に必ず「安全な取り外し」を行ってからUSBケーブルを抜いてください。

Q : 連続してファイルを書き込んだ場合、転送速度が大きく低下する場合がありますが、どのような理由からですか？

A : SSDの特性上、ある程度のデータを連続して書き込んだ場合、内蔵されたキャッシング領域を使いつぶつてしまふため、転送速度が低下する場合があります。

この場合は、ファイルサイズごとに区切って書き込んでいただくことで効率よく転送することが可能です。

また、転送元、転送先がHDDの場合などは本製品に比較して低速なため、HDDの速度が限界値となる場合があります。

保証書

製品型番 : AOK-M2NVME-USB4

保証期間 : お買い上げ日 年 月 日 から 12ヵ月間

フリガナ -----

お客様名 : 様

〒

住所 :

電話番号 : - - E-mail :

販売店名・住所・電話番号・(販売店印もしくは販売店レシート)



保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書をお添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無償で修理いたします。

尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様または弊社までの送料をご負担いただくようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の場合は有償修理または修理をお断りする場合がございます。

- ・本保証書をご提示されない場合
- ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なために生じた故障及び損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なために生じた故障及び損傷
- ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・改造またはご使用の責任に帰ると認められる故障および損傷
- ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
- ・業務用又は営業用として購入され、不特定多数または高頻度の使用による故障および損傷
- ・自然故障以外の経年劣化による故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

※保証期間内に製品交換となった場合に、部材状況により同一製品でのご提供が困難場合は、弊社が指定した別の製品と交換となる場合がございます。

■サポート窓口

株式会社アイティプロテック

〒277-0055 千葉県柏市青葉台2丁目18-12

TEL : 04-7192-7857

Mail : support@itprotech.jp

保証書

製品型番 : AOK-USB4-4000/AOK-USB4-2000

保証期間 : お買い上げ日 年 月 日 から 24ヵ月間

フリガナ -----

お客様名 : 様

〒

住所 :

電話番号 : — — E-mail :

販売店名・住所・電話番号・(販売店印もしくは販売店レシート)

(印)

保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書をお添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無償で修理いたします。

尚、やむを得ず郵送を必要とする場合には、販売店様または弊社までの送料をご負担いただくようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の場合は有償修理または修理をお断りする場合がございます。

・本保証書をご提示されない場合

・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合

・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障および損傷

・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なために生じた故障及び損傷

・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷

・改造またはご使用の責任に帰ると認められる故障および損傷

・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

・業務用又は営業用として購入され、不特定多数または高頻度の使用による故障および損傷

・自然故障以外の経年劣化による故障及び損傷

※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ消失を含む）につきましては弊社はその責を負いません。

※保証期間内に製品交換となった場合に、部材状況により同一製品でのご提供が困難場合は、弊社が指定した別の製品と交換となる場合がございます。

■サポート窓口

株式会社アイティプロテック

〒277-0055 千葉県柏市青葉台2丁目18-12

TEL : 04-7192-7857

Mail : support@itprotech.jp