

Media Wave HD ファームウェア更新方法

●ファームウェアの更新方法を説明します。

以下の手順に従ってファームウェアの更新を行ってください。

※ファームウェアの更新中は絶対に電源を切らないでください。

1、ファームウェアバージョンの確認

「メインメニュー」の「セットアップ」から「MISC」を選択し、「バージョン情報」を選び、「ソフトウェアバージョン」を確認してください。

「4.0.5.0」の場合は「2、ファームウェアのダウンロード」に進んでください。

「4.0.8.0」の場合はファームウェアのアップデートは必要ありません。

2、ファームウェアのダウンロード

Media Wave HD のページからファームウェアをダウンロードしてください。

<http://itprotech.jp/mediawavehd.html>

ダウンロードした ZIP ファイルを解凍してください。

3、ファームウェアの更新

①USB フラッシュメモリにファームウェアを入れてください。

USB フラッシュメモリの記憶領域にはファームウェア以外のデータを入れないでください。

②本製品の電源を入れてください。

※ファームウェアの更新中は絶対に電源を切らないでください。

③「メインメニュー」が表示された後に USB メモリを本製品に接続してください。

④「メインメニュー」の「セットアップ」から「MISC」を選択してください。

⑤「MISC」内の「USB アップグレード」を選択してください。

⑥「更新しますか？」と表示されますので「OK」を選択してください。

⑦一度、画面が真っ暗になり、その後「start Installation」「Please do not turn off the power」

「Install Completed!」と順番に表示されますが、そのままお待ちください。

⑧機器が自動的に再起動し、「メインメニュー」が表示されます。

⑨「メインメニュー」の「セットアップ」から「MISC」を選択し、「バージョン情報」を選び、「ソフトウェアバージョン」を確認してください。

⑩「ソフトウェアバージョン」が「4.0.8.0」になっている事を確認してください。

⑪USB フラッシュメモリを取り外し、内部のファームウェアを PC で削除してください。

ファームウェアの更新はこれで終了です。