

Media Wave Micro ファームウェア更新方法

●ファームウェアの更新方法を説明します。

以下の手順に従ってファームウェアの更新を行ってください。

※ファームウェアの更新中は絶対に電源を切らないでください。

1、ファームウェアバージョンの確認

「メインメニュー」の「設定」から「システム情報」を選択し、ファームウェアのバージョンを確認してください。

「Ver.4.1.3」の場合は「2、ファームウェアのダウンロード」に進んでください。

「Ver.4.2.0」の場合はファームウェアのアップデートは必要ありません。

2、ファームウェアのダウンロード

Media Wave micro のページからファームウェアをダウンロードしてください。

<http://www.itprotech.jp/mediawavemicro.html>

3、ファームウェアの更新

①SD カード又は USB フラッシュメモリにダウンロードしたファームウェアを入れてください。

SD カード又は USB フラッシュメモリの記憶領域にはファームウェア以外のデータを入れないでください。

②本製品の電源を入れてください。

※ファームウェアの更新中は絶対に電源を切らないでください。

③「メインメニュー」が表示された後に SD カード又は USB メモリを本製品に接続してください。

④「メインメニュー」の「全ファイル」を選択してください。

⑤接続した記憶媒体に合わせて「SD カード」又は「USB フラッシュ」を選択してください。

⑥ダウンロードしたファームウェアを選択してください。

⑦「システムを更新しますか？」と表示されますので「はい」を選択してください。

⑧「システム更新中」と表示が出ますのでそのままお待ちください。

⑨表示が消えた後、約 3 分程度、画面が消えますが、そのままお待ちください。

⑩自動的に機器が再起動し、「メインメニュー」が表示されます。

⑪「メインメニュー」の「設定」から「システム情報」を選択し、ファームウェアのバージョンが
「Ver.4.2.0」になっている事を確認してください。

⑫SD カード又は USB フラッシュメモリを取り外し、内部のファームウェアを PC で削除してください。

ファームウェアの更新はこれで終了です。