

# REDRAGON



# NOCTIS

WIRED MECHANICAL GAMING KEYBOARD



Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

はじめにお読みください。

安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願いします。

お客様や他の人への危害や財産への損害は未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

## 警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用のPCメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 機器の分解、改造はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐに接続コードを抜いてください。  
また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- 接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。
- 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

## 注意

- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
- 本製品をぬれた手で触らないでください。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因になります。
- 本製品は精密機械ですので、ホコリ等には十分にご注意ください。誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。

## 【注意事項】

- パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 本製品の製品保証対象は「キーボード本体」「USBケーブル」のみとなり、その他の付属品に関しましては試供品となり、保証対象外となります。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

## 機能説明

### ●ご使用方法について

本製品はパソコンなどのキーボードに対応した USB ポートに接続するだけで使用できます。接続する機器の電源が切れている状態を確認して接続してください。通常はドライバーなどのソフトウェアのインストールは不要です。

### ●FN1 キーの動作について

一部のキーは FN1 キーを押しながら、特定のキーを押すことで機能が切り替わります。



### グループ①

キートップ表記	ESC	1	2	3	4	5	6
FN1キー押し動作	半角/全角	F1	F2	F3	F4	F5	F6

キートップ表記	7	8	9	0	-	=
FN1キー押し動作	F7	F8	F9	F10	F11	F12

### グループ②

キートップ表記	P	[	]	:	`	.	/
FN1キー押し動作	PRTSC	HOME	END	PGUP	PGDN	INSERT	DELETE

## ●FN2 キーの動作について

一部のキーは FN2 キーを押しながら、特定のキーを押すことで機能が切り替わります。



No.	キートップ表記	FN2キー押し動作	機能詳細
①	CapsLK	リセット	5秒間押し続けることで設定がリセットされ、工場出荷時に戻ります。
②	W	十字キーモード	Wを押すことにより、LEDが点滅し、十字キーモードに入ります。十字キーモード中は、FN2キーを押していない通常キー入力モード中に「W」「A」「S」「D」が各十字キーとして認識します。
③	9	ブラウザ	ブラウザが起動します。
④	0	検索ウィンド	検索ウィンドが起動します。
⑤	-	電卓	電卓アプリケーションが起動します。
⑥	=	メール	メールアプリケーションが起動します。

## ●メディアコントロールキー

各キーを押すことによって、メディアプレイヤー等の操作を行うことができます。



キートップ表記	機能詳細
■	再生コンテンツの停止を行えます。
◀	再生コンテンツの早戻しが行えます。
▶	再生コンテンツの再生/一時停止が行えます。
▶	再生コンテンツの早送りが行えます。
▬	音量の調整ができます。

## ●Windows キー / メニューキー無効機能について

一部のゲームで意図しない動作をする場合がある Windows キーとメニューキーを一時的に無効にすることが出来ます。

※Windows キーのみやメニューキーのみなど、個々のキーのみを無効にすることはできません。

キーを無効にする場合は、Windows キーとメニューキー同時に無効になります。

キーを無効にする：FN2 キーと Windows キーを同時押しする。

キーを有効に戻す：再度、FN2 キーと Windows キーを同時押しする。



Windows キー


FN2 キー&メニューキー

## ●RGB イルミネーションバックライトについて

本製品は多彩なライティングに対応したキーボードバックライト機能を搭載しています。

それぞれのキーを組み合わせることで、発光パターンを調整できます。



No.	キートップ表記	キー動作	機能詳細
①		明るさ変更	☉キーを押してキーを点灯状態にし、スクロールを操作するとバックライトの明るさを調節できます。
②	FN2+←	カスタムカラーモード	「FN2」キーを押しながら「←」を押すとカスタムカラーモードに切り替わります。もう一度「FN2」キーを押しながら「←」を押すと、各キーの色を変更できる設定モードに切り替わります。 設定モード中に色変更を行いたいキーを押すとキーに色が付きます。 また、キーの色は色変更を行いたいキーを複数回押すと切り替わります。 「FN2」キーを押しながら「←」を押すと、設定が保存されます。
③	FN2+↵	パターン変更	「FN2」キーを押しながら「↵」を押すと、バックライトの発光パターンが変更でき、20種類の中から選択できます。
④	FN2+Enter	カラー変更モード	「FN2」キーを押しながら「Enter」を押すとバックライトの点灯色を選択できます。
⑤	FN2+X	点灯スピード調整(早)	「FN2」キーを押しながら「X」を押すとイルミネーションの切り替わりが早くなります。
⑥	FN2+Z	点灯スピード調整(遅)	「FN2」キーを押しながら「Z」を押すとイルミネーションの切り替わりが遅くなります。

## マクロ機能の設定方法



### ●マクロ機能の設定方法

「G1」「G2」「G3」「G4」の4つのキーにマクロを設定出来ます。

※専用ソフトウェアをインストールせずに、キーボード単体でマクロを設定することが出来ます。

①「FN2」キーを押しながら、「M1」～「M4」キーを押すと、プロファイルを切替えることができます。記録するプロファイルに切替えてください。プロファイルが切り替わると、切替えられたプロファイルのキーのバックライトが点灯します。

②「MR」キーを押すと「MR」キーが点灯します。

③「G1」～「G4」キーを押すと「G1」～「G4」キーが点滅します。

④記憶させるキーを入力してください。

※マクロキー、マクロ設定キー、プロファイルキーは記憶することができません。

※最大で30個記憶できます。

⑤「MR」キーを押してマクロを記憶させます。

記憶されたマクロキーはLEDが点灯します。

例：「M1」プロファイルの「G2」キーに「123」キーを記憶させたい場合、  
「FN2」キーを押しながら、「M1」キーを押す、「MR」→「G2」→「1」→「2」  
→「3」→「MR」の順番にキーを押してください。

## ●マクロキーの使用方法

設定したプロファイルに切替て、マクロを設定したキーを押してください。

## ●マクロキーの削除

①「FN2」キーを押しながら、「M1」～「M4」キーを押して、消去したいマクロキーがあるプロファイルを選択します。

③「MR」キーを押すと「MR」キーが点灯します。

④消去したいマクロキーを押します。

⑤もう一度消去したいマクロキーを押すと、マクロキーが消灯します。

⑥「MR」キーを押すと「MR」キーが消灯します。

※全てのマクロおよびバックライトの設定を解除し、本体を初期化する場合は、「FN2」キーを押しながら「CapsLK」キーを5秒長押しすると初期化されます。

※プロファイルキーを押すとプロファイルキーが点灯します。このプロファイルキーの点灯は常時点灯します。

※マクロキーの設定やバックライトの設定が正常に動作しない場合は、一度本体を初期化してください。



## キースイッチの交換

本製品はキースイッチが故障した場合、キースイッチの交換を行うことが出来ます。  
※交換によって、「キーキャップ」に傷が付く場合がありますのでご注意ください。

- ①付属の「キー引き抜き工具」を使用して、「キーキャップ」の左右を挟むようにしながら、「キーキャップ」を真上に引き抜き、取り外してください。
- ②「キースイッチ引き抜き工具」を使用して、「キースイッチ」を上下に挟みこむようにしながら、「キースイッチ」を真上に引き抜き、取り外してください。
- ③「キースイッチ」を外した場所に、「キースイッチ」の端子の方向を確認しながら、付属の取り換え用の「キースイッチ」をまっすぐ差し込んでください。
- ④外しておいた「キーキャップ」の方向を確認し、「キースイッチ」に取り付けてください。

※「キースイッチ」の交換による傷や故障は保証対象外となります。

※付属の「キースイッチ」「キー引き抜き工具」「キースイッチ引き抜き工具」は試供品となり保証対象外となります。

※付属の「キースイッチ」以外は使用しないでください。

※付属の「キースイッチ」以外を使用したことに起因する故障は、保証対象外となります。

## 製品仕様

型番	K632-RGBT1
インターフェース	キーボードに対応したUSB Aポート
キーボードタイプ	英語レイアウトコンパクトキーボード
キー数&スクロール	通常キー：61 メディアコントロールキー：4 マクロキー：4 マクロ設定キー：1 ボリュームスクロール：1
キータイプ	GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーピッチ	19mm
スイッチ特性	リニア
キー荷重	約40g
入力位置	約1.2mm
キーストローク	約3.0mm
スイッチ耐久値	約5000万回（理論値）
複数キー同時押し	Nキーロールオーバー
アンチゴースト	対応
Windowsキーロック	対応
バックライト	LEDバックライト
LEDバックライト色	RGB
バックライト発光パターン	20パターン
USBポート	パソコン接続ポート：USB Type-Cポート×1
サイズ	幅295×奥125×高さ23mm
ケーブル長	約150cm
本体重量	約380g（本体のみ、USBケーブル別）
付属品	USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
保証期間	ご購入後6カ月間

# 保証書

製品型番：

K632-RGBTI

保証期間： お買い上げ日 年 月 日 から 6 カ月

フリガナ .....

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： — — E-mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）



## 保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、

販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・本保証書をご提示されない場合
- ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
- ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
- ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。

販売代理店：株式会社アイティプロテック

住所：千葉県柏市青葉台2丁目18-12

サポートお問合せ窓口

弊社ホームページよりお問い合わせください。

URL：<http://www.itprotech.jp/>