

ブック型セキュリティボックス 解除番号の設定方法


※操作例として、解除番号「123」に設定したい場合の手順を説明します。

①セキュリティボックスが開錠状態になっていることを確認してください。

※初期設定では、「000」に設定されています。



②セキュリティボックス扉背面のロックを「A」から「B」に変更してください。




③ダイヤルを「123」にセットします。

※ダイヤルセット時は、解除暗号がしっかりと中央にくるようにし、カチッという感触がある場所でダイヤルを止めてください。中途半端な場所で数字を止めたまま設定すると、商品が破損する場合があります。



④セキュリティボックス扉背面のロックを「B」から「A」に変更してください。

これで、解除番号の設定は完了です。



※設定方法などでご不明点がございましたら、下記アイティプロテックサポートメールまでお問合せくださいますようお願い致します。

■サポート窓口

株式会社アイティプロテック

〒277-0055 千葉県柏市青葉台2丁目 18-12

TEL : 04-7192-7857

Mail : support@itprotech.jp