

REDRAGON



DRAGONBORN

WIRED 61 KEY MECHANICAL KEYBOARD



Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

はじめにお読みください。

安全上の注意を必ず守っていただくよう、お願いします。

お客様や他の人への危害や財産への損害は未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただくようお願いいたします。

警告

- 本製品を使用する場合は、ご使用のPCメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- 機器の分解、改造はしないでください。火災、感電の原因になります。
- 煙が出たり、異臭や異音が出たら、すぐに接続コードを抜いてください。
また、その他の製品の異常がありましたら、ご使用をやめ、速やかにサポートまでご連絡ください。
- 接続コードの上に物をのせたり、傷つけたり、折り曲げ、押し付け、加工などは火災や感電の原因になりますので行わないでください。
- 本体を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災、本製品の故障の原因となります。

注意

- 本製品を分解・修理・加工・改造しないでください。
- 本製品をぬれた手で触らないでください。
- お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。
- 乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品を、直射日光に当たる場所、高温、多湿となる場所、ホコリや湯煙などの多い場所、強い磁場、電波、静電気の発生する場所での使用、保管をしないでください。
- 本製品は精密機器ですので、体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤動作や故障の原因になります。
- 本製品は精密機械ですので、ホコリ等には十分にご注意ください。誤動作や故障、データ損失の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。
- 本製品を不安定な場所に設置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。

【注意事項】

- パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 本製品の製品保証対象は「キーボード本体」「USBケーブル」のみとなり、その他の付属品に関しましては試供品となり、保証対象外となります。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 弊社製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

機能説明

●ご使用方法について

本製品はパソコンなどのキーボードに対応した USB ポートに接続するだけで使用できます。接続する機器の電源が切れている状態を確認して接続してください。通常はドライバーなどのソフトウェアのインストールは不要です。

●FN キーの動作について

一部のキーは FN キーを押しながら、特定のキーを押すことで機能が切り替わります。



グループ①

キートップ表記	ESC	1	2	3	4	5	6
Fnキー押し動作	半角/全角	F1	F2	F3	F4	F5	F6

キートップ表記	7	8	9	0	-	=
Fnキー押し動作	F7	F8	F9	F10	F11	F12

グループ②

キートップ表記	W	A	S	D
Fnキー押し動作	↑	←	↓	→

グループ③

キートップ表記	[]	:	`	.	/
Fnキー押し動作	INSERT	DELETE	HOME	END	PGUP	PGDN

●RGB イルミネーションバックライトについて

本製品は多彩なライティングに対応したキーボードバックライト機能を搭載しています。

FN キーと、それぞれのキーを組み合わせることで、発光パターンを調整できます。



No.	キートップ表記	FNキー押し動作	機能詳細
①	Alt	発光パターン切替	11種類の発光パターンを選択できます。
②	,	点灯スピード調整	5段階の点灯スピードを選択できます。
③	M	明るさ変更	消灯を含む5段階で明るさを選択できます。
④	(スペース)	カラー変更モード	ライトの点灯色を選択できます。
⑤	CapsLK	テストモード	バックライトが全点灯で固定され、点灯できないキーがないか確認できます。
⑥	ESC	リセット	5秒間押し続けることで設定がリセットされ工場出荷状態に戻る。

※テストモードでは、発光色や発光パターンなどの変更は出来ません。

●カラー選択モードの操作方法について

FN キーを押してからスペースキーを押すことで、バックライトの点灯色の選択モードになります。

選択モードになると全てのキーが様々な色で点灯するので、好みの色に光っているキーを押してください。

色が選択され、その色を基準とし各発光パターンでライトが光ります。(一部の発光パターンでは選択した色が反映されません)

●Windows キー / メニューキー無効機能について

一部のゲームで意図しない動作をする場合がある Windows キーとメニューキーを一時的に無効にすることが出来ます。

※Windows キーのみやメニューキーのみなど、個々のキーのみを無効にすることはできません。
キーを無効にする場合は、Windows キーとメニューキー同時に無効になります。

キーを無効にする：FN キーと Windows キーを同時押しする。

キーを有効に戻す：再度、FN キーと Windows キーを同時押しする。



Windows キー

FN キー

メニューキー

キースイッチの交換

本製品はキースイッチが故障した場合、キースイッチの交換を行うことが出来ます。
※交換によって、「キーキャップ」に傷が付く場合がありますのでご注意ください。

- ①付属の「キー引き抜き工具」を使用して、「キーキャップ」の左右を挟むようにしながら、「キーキャップ」を真上に引き抜き、取り外してください。
- ②「キースイッチ引き抜き工具」を使用して、「キースイッチ」を上下に挟みこむようにしながら、「キースイッチ」を真上に引き抜き、取り外してください。
- ③「キースイッチ」を外した場所に、「キースイッチ」の端子の方向を確認しながら、付属の取り換え用の「キースイッチ」をまっすぐ差し込んでください。
- ④外しておいた「キーキャップ」の方向を確認し、「キースイッチ」に取り付けてください。

※「キースイッチ」の交換による傷や故障は保証対象外となります。

※付属の「キースイッチ」「キー引き抜き工具」「キースイッチ引き抜き工具」は試供品となり保証対象外となります。

※付属の「キースイッチ」以外は使用しないでください。

※付属の「キースイッチ」以外を使用したことに起因する故障は、保証対象外となります。

ソフトウェアの操作方法

専用ソフトウェアを使用すると、キーボードの設定を行うことができます。

●ソフトウェアのダウンロード

下記、URL から「K630」用のソフトウェアをダウンロードしてください。

<https://www.redragonzone.com/pages/download>

●ソフトウェアの設定項目

ダウンロードし、インストールすると以下の項目が設定出来ます。

※2022年11月現在の設定可能項目であり、設定できる項目は変更になる場合があります。

①プロファイルの切替

3つのプロファイルを切替られます。

②LEDの設定

LEDの点滅方法の切替、明るさ、点滅速度、変色方向、色の変更を行えます。

③キー割り当て

各キーにキーおよび機能の割り当てを行えます。

④マクロ機能の設定

マクロ機能の設定が行えます。

製品仕様

型番	K630W-RGBTI
インターフェース	キーボードに対応したUSB Aポート
キーボードタイプ	英語レイアウトコンパクトキーボード
キー数	61キー
キータイプ	GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ 赤軸
キーピッチ	19mm
スイッチ特性	リニア
キー荷重	約40g
入力位置	約2mm
キーストローク	約4.0mm
スイッチ耐久値	約5000万回（理論値）
複数キー同時押し	Nキーロールオーバー
アンチゴースト	対応
Windowsキーロック	対応
バックライト	LEDバックライト
LEDバックライト色	RGB
バックライト発光パターン	11パターン
USBポート	パソコン接続ポート：USB Type-Cポート×1
サイズ	約 幅291×奥102×高さ35mm
ケーブル長	約150cm
本体重量	約550g（本体のみ、USBケーブル別）
付属品	USBケーブル、キートップリムーバー、 キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
保証期間	ご購入後6ヵ月間

保証書

K630W-RGBTI

製品型番：

保証期間： お買い上げ日 年 月 日 から 6 カ月

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： — — E-mail：

販売店名・住所・電話番号・（販売店印もしくは販売店レシート）



保証規約

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、

修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出ください。

保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、

販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※本保証書は日本国内においてのみ有効となります。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・本保証書をご提示されない場合
- ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名の未記入、販売店レシートのない場合
- ・火災、地震、水害、落雷、その他天災地変による故障及び損傷
- ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適切なため生じた故障及び損傷
- ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
- ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
- ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷

※本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の被害については弊社は一切の責を負わないものとします。

販売代理店：株式会社アイティプロテック

住所：千葉県柏市青葉台2丁目18-12

サポートお問合せ窓口

弊社ホームページよりお問い合わせください。

URL：<http://www.itprotech.jp/>